DeLonghi

blanz

Drip Coffee Maker

<mark>デロンギ</mark> ブラン ドリップコーヒーメーカー

型式番号 CM300J 家庭用

※本体の型式番号「CM300J」の後に続くハイフン およびアルファベットは、色番号を表すものです。

取扱説明書

このたびは、デロンギ製品をお求めいただき、誠にありがとうございました。本製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、保証書(裏表紙)と共に大切に保管してください。

保証書付



Made in China

CM300J の特長

- ●抽出と保温を別々のヒーターで行う 「デュアル・ヒーティング・システム」 保温プレートには PTC ヒーターを採用。
- シャワードリップ機能 9つの穴から出てくるシャワー状のお湯がコーヒーパウ

ダーに注がれることにより、ムラなくおいしいコーヒーの 抽出が可能になりました。

- ドリップストップ機能 ドリップストップ機能がついているため、抽出中にガラスジャ グを外してもドリッパーからコーヒーが漏れにくい設計。
- シュアグリップデザイン ガラスジャグの取っ手は、しっかり握れて滑りにくいデザインで安心です。
- LED スイッチランプ 電源ランプには LED ライトを採用。
- ●ペーパーレスフィルター ペーパーレスフィルターは、エコで経済的。

目次

・安全上のご注意	1~3
・仕様	4
・各部の名前とはたらき	5~6
・初めてお使いになる前に	7
・知っていただきたいこと	8
・コーヒーをいれる	9 ~ 10
・お手入れ	11 ~ 12
・故障かな?	13
・アフターサービスについて	14
・保証書	裏表紙

安全上のご注意

- 1. ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」を最後までお読みください。
- 2. ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への損害を未然に防止するものです。
- 3. 注意事項は、誤った取り扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度合いにより、「警告」「注意」の2つに分け、明示しています。



警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。




「傷害を負う可能性または物 的損害のみが発生する可能 性が想定される」内容です。

4. 各注意事項には、「禁止」または「強制」を促す絵表示が付いています。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

:接触禁止




この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

:電源プラグを抜く



:指示を守る



禁止



:ぬれ手禁止



警告

電源/コンセントについて

LII.

電源は交流 100V (50/60Hz) で「15A 125V」と記されている壁面のコンセント に直接差し込む

火災・感電の原因。



コンセントは本製品だけ(単独)で使用する 発火の原因。

• 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が 異常発熱します。



15A 125V

取り付けの悪いコンセントは絶対に使わない

火災・感電の原因。



延長コードやテーブルタップなどは使わない

発火の原因。

コンセントや電源プラグ、電源コードが異常発 熱します。

電源プラグ・電源コードについて

電源プラグやコンセントに付いているホコリ やゴミは、定期的に取る 火災の原因。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電・けがの原因。



電源プラグは、根元までしっかりと差し込む 火災・感電の原因。



動作中に電源プラグを抜き差ししない 感電、火災の原因。



電源プラグ・電源コードについて



電源プラグや電源コードが異常発熱している場合は、電源を切り電源プラグを抜く

ショートによる発火の原因。

→ お求めの販売店または当社サービスセンター (P.14) に相談する。



電源プラグや電源コードを破損するような こと*はしない

※傷つける、加工する、熱器具に近づける、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を 乗せる、束ねる、挟み込むなど。

火災・感電の原因。

→電源コードが破損している場合は、お求めの 販売店または当社サービスセンター (P.14) に相談する。

使用中・使用後について



自分で分解・修理・改造は行わない 火災・感電・けがの原因。



子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない

やけど・感電の原因。



異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、 電源プラグを抜く

火災・感電・やけど・けがの原因。

→お求めの販売店または当社サービスセンター (P.14) に相談する。



他の用途や屋外で使用しない。家庭用として使用し、業務用として使用しない 故障の原因。

• 本製品はコーヒーの抽出など、家事専用(家 庭用電気製品)です。



本体や電源コード、電源プラグに水をかけたり、水に浸けたりしない 感電・火災の原因。



注意

電源プラグ・電源コードについて



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜く 感電・ショートによる発火の原因。



長期間使わなかった場合は、電源プラグを 抜く

絶縁劣化による感電・火災の原因。



使用中/使用後について



ガラスジャグなしで抽出しない やけどや故障の原因。



抽出中にガラスジャグを外さない やけどや故障の原因。



ガラスジャグを乗せたまま本体を動かさない



他製品の部品や付属品などを組み合わせて使わない

故障やけがの原因。



抽出中にふたを開けない やけどの原因。

やけどの原因。



使用中や使用後しばらくは保温プレートに 手を触れない





水タンクに牛乳やお湯など、水以外のもの を入れない

やけどや故障の原因。



蒸気が出る所に触ったり、顔などを近づけない

やけどの原因。



コーヒー抽出中、抽出直後に本体のふたを 開けない

やけどの原因。

お手入れについて



お手入れは電源プラグを抜き、各部が冷めてから行う やけどの原因。

設置場所について



不安定なところや熱に弱いテーブルや敷物 などの上では使用しない テーブル・敷物の変色・変形や火災の原因。

壁や家具の近くでは使用しない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の 原因。

0

火気の近くで使わない 火災の原因。



台やテーブルなどからはみ出した状態で使 わない

けが・やけどの原因。

仕様

製品	品名称/型式番号	デロンギ ブラン ドリップコーヒーメーカー/ CM300J
定	電 圧 / 周 波 数	交流 100V / 50/60Hz
格	消 費 電 力	1050W
温」	度過昇防止装置	温度ヒューズ
外	形 寸 法 (約)	幅 170×奥行き 280×高さ 280 (mm)
質	量(約)	2.5kg
容	水 タ ン ク	最大:780mL(水容器一体式)
量	ガラスジャグ	最大: 780mL
本 体 バ ス ケ ッ ト ペーパーレスフィルター取っ手 材 ペーパーレスフィルターフレーム 質 ガ ラ ス ジ ャ グ ふ た ガラス ジャ グハンドル		ポリプロピレン
	ガラスジャグ	ホウケイ酸ガラス(耐熱ガラス)
	ペーパーレスフィルターメッシュ部	ナイロン

別売品				
ガラスジャグ	型式番号:CM300J-GJ			
ペーパーレスフィルター	型式番号:CM300J-PF			
ゴールドフィルター	型式番号:KF2			

お求め方法 ▶お買い上げの販売店または当社オンラインショップでお求めください。 オンラインショップ URL ▶ http://shop-casa-delonghi.com

この製品は欧州RoHS指令に適合した製品です。

欧州RoHS指令とは、「電気・電子機器の特定有害物質の使用制限」を規定した欧州連合(EU)による指令です。 この製品は、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、六価クロム化合物、カドミウム及びその化合物、ポリブロモビフェニル (PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)の含有率が、いずれも含有率基準値以下であり、環境に配慮して製造されました。




各部の名前とはたらき


本 体

バスケット取っ手 バスケット フィルターをセットします。 取り付け方法は「フィルターの セット」を参照してください。 (P.6)

ガラスジャグをセットすると、 弁が開きます。



ふた・水タンク内部




付属品



フィルターのセット

フィルターのセット

- ◆本体のふたを開け、バスケットホルダーに バスケットをセットする
 - ●バスケットホルダーに、バスケットが正しくしっかりとはまるようにセットします。(バスケットホルダーの溝にバスケット取っ手を合わせてセットしてください。)
- ② バスケットにペーパーレスフィルターを セットし、ふたを閉める



初めてお使いになる前に

初めて本製品をお使いになる前に、各部品の水洗い(P.11)、内部洗浄を行います。


内部洗浄(必ず行ってください)

初めてお使いになる場合や長期間使用しなかったときは、各パーツおよび水の通り道の洗浄(内部洗浄)をしてください。コーヒー粉を入れずにお湯の抽出を2回程度繰り返すことで、内部洗浄が完了します。

🚹 水タンクに水を入れる

水タンク内部にある水量表示 6 ❤ (max) の目盛まで水を入れてください。


※ max の目盛より多く水を入れないでください。それ以上入れると、給湯時にガラスジャグからお湯があふれます。



2 フィルターをセットし、本体の ふたを閉める

> 詳細は、「フィルターのセット」(P.6) を 参照してください。

3 ガラスジャグを、保温プレートに 乗せる



4 電源プラグをコンセントに差し込む

5 電源スイッチを押して ON にする


電源スイッチが点灯し、しばらくすると ボコボコという沸騰音と共に給湯が始ま ります。





蒸気が出る所に触ったり、顔などを近付けない。(やけどの原因)

6 電源スイッチを押して OFF にし、 ガラスジャグのお湯を捨てる



7 手順 1 ~ 6 を、もう一度行う 内部洗浄が完了しました。

知っていただきたいこと

コーヒー粉の量の目安

コーヒーカップ 1 杯分の抽出量は 約 125 ~ 130mL。 マグカップ 1 杯分の抽出量は 約 200 ~ 215mL。



※水量がタンクの目盛にない 1 杯抽出の場合は、お手元のカップ等で測ってください。 ※コーヒー粉の量は目安ですので、お好みで調整(最大 6 杯)してください。

↑ アイスコーヒーを作るときは、予めガラスジャグに直接氷を入れて抽出したり、 冷蔵庫などで急速に冷やすことはお止めください。 ホットコーヒー(コーヒーカップ使用)の場合:ガラスジャグ左側の目盛りを目安 に注水します。

ご希望の杯数	注水量	コーヒー粉の量 (計量スプーンの杯数)
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6

- ※アイスコーヒーを作る場合には、上記の倍の粉量をお使いください。ただし、倍の粉量が計量スプーン 6 杯を越えないようにしてください。
- ※計量スプーン6杯分を超える量のコーヒー粉を使用すると、抽出時にフィルターから粉があ ふれ出る原因となります。

ペーパーレスフィルターに使用するコーヒー粉は…


中細びきから粗びきのコーヒー粉を使用してください。


中細びきよりも細かい粉を使用すると、多量のコーヒーを抽出する際に、溢れてくるおそれがあります。

また、ペーパーレスフィルターは微細な穴からコーヒーを通す構造になっているため、粒度の細かいコーヒー粉がコーヒーに混じることがあります。気になる場合は、ペーパーフィルターをお使いください(市販のペーパーフィルターサイズ 1 × 4、または 103)。

ペーパーフィルターの折り方

2 か所のミシン目で折って広げた後、 バスケットにセットする





コーヒーをいれる

準備

水



新鮮な水道水(浄水器・清水器を通した水も含む)や軟水(硬度 90mg/L 以下)のミネラルウォーターが適しています。 ※硬水を使用すると石灰分が詰まりやすくなります。

コーヒー粉

粗びきから中細びきの新鮮なコーヒー粉を使用してください。

1 フィルターをセットする 詳細は、「フィルターのセット」(P.6) を 参照してください。

7 コーヒー粉を入れる

付属の**計量スプーン**を使って**適量**のコーヒー粉を入れます。

●コーヒー粉の目安については、「コーヒー粉の量と出来上がり時間の目安」(P.8) を参照してください。




B 水タンクに水を入れ、本体のふ たを閉める

ご希望の抽出量にあわせ、必要な水量を タンクに入れます。(P.8)


※ max の目盛より多く水を入れないでください。それ以上入れると、抽出時にガラスジャグからコーヒーがあふれます。



ふたをきっちりと閉めてください。



4 ガラスジャグを、保温プレートに 乗せる



抽出

1 電源を入れる

プラグを壁面のコンセントに直接差し込み、電源スイッチを押して ON にします。電源スイッチが点灯し、しばらくすると、ボコボコという沸騰音と共にコーヒーの抽出が始まります。






蒸気が出る所に触ったり、顔などを近付けない。(やけどの原因)

2 抽出終了後、電源を切り、 ガラスジャグを降ろす

水タンクの水が無くなるとシューッという 音だけになり、コーヒーの抽出が終了しま す。抽出が終わったら、**電源スイッチ**を押 して電源を切ります。





続けてコーヒー抽出を行う場合は、電源を切り、5分以上の休みを入れてください。すぐに水タンクに水を入れたり、動かしたりすると、蒸気が噴出してやけどをする恐れがあります。



保温プレート周辺の金属部、および抽出終了直後のホルダー受け内部やドリッパーは高温ですので、触れないでください。 また、お手入れは、多部が冷えて

また、お手入れは、各部が冷えてから行ってください。

3 使用後は、必ずプラグを コンセントから抜く

アイスコーヒーを作るとき

- ガラスジャグのふたを開けて、氷を入れて、かきまぜながら冷やす(氷は抽出後に入れる)
 - ※氷を入れすぎると、ガラスジャグのふた を閉めた際に、コーヒーが溢れることが あります。
- ガラスジャグのふたを閉めて、カップに アイスコーヒーを注ぐ

お手入れ

お手入れはこまめに!





お手入れは、電源プラグを抜き、各部が完全に冷めてから行う。(やけどの原因) ※石灰除去の際は除く



本体や電源コード/プラグを水に浸したり、水洗いしない。(感電・火災の原因)

お手入れ時のご注意

- 漂白剤、ベンジン、シンナーなどは使用しない。(変形や割れる原因)
- ワイヤーウール、たわし、金ブラシ、研磨剤、スポンジのナイロン面などは使用しない。(表面が 傷つく原因)
- 台所用洗剤(中性)を使う場合は、薄めて使う。
- 食器洗浄機や食器乾燥機、お湯などは使わない。(変形や割れる原因)

水洗いできるものとできないもの

洗える(使うたびに洗う)











ペーパーレス 給湯用 バスケット ガラスジャグ 計量スプーン フィルター フィルター

洗えない (汚れるたびにお手入れする)




毎日のお手入れ

ペーパーレスフィルター、給湯用フィルター、バスケット、 ガラスジャグ、計量スプーン

使用後は、毎回、台所用洗剤と柔らかいスポンジで洗い、 水ですすいでください。

- バスケットは、ドリッパーを押し上げて水ですすいでく ださい。
- ペーパーレスフィルターがコーヒーの油脂分で目詰まり した場合は、少量の台所用洗剤を入れたぬるま湯にしば らく浸けてから、水ですすいでください。



必要なときに行うお手入れ

本体表面(拭く)

- ・固く絞った濡れ布きんで拭きます。
- 汚れがひどい場合は、少量の台所用 洗剤をつけた布で拭いてから、濡れ 布きんで洗剤をよく拭き取ってくだ さい。
- 必要に応じて内部洗浄を行います。 (P.7 参照)




電源コード/プラグ(拭く)

乾いた布で拭いてください。

石灰の除去

長く使っていると、内部の給湯管などに水中の石灰分が付着し、お湯の出が悪くなったり、コーヒーの温度が低くなる場合があります。使用頻度にもよりますが、約6ヵ月に一度を目安に、下記の要領で石灰の除去を行ってください。



※ 水タンク内部にある水量表示目盛 max の 位置より多く入れないでください。

- 動約 500mL の水と大さじ 1 杯分の酢を水タンクに入れる
- ② ガラスジャグを保温プレートに乗せ、電源スイッチを押して ON にする
- 3 約 1 分後、電源スイッチを押し、給湯を止める
- 4 15 分ほど待ち、電源スイッチを押し、給湯を再開する
- ❺給湯が終わったら、電源スイッチを押して電源を切り、ガラスジャグの中のお湯を捨てる
- ⑥「内部洗浄」(P.7) の手順1 ~ ⑥ の操作を酢のにおいが取れるまで行う。● 水タンクには水だけを入れます。

故障かな?

使用中に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、使用を中止してください。電源プラグをコンセントから抜いて、以下の点を確認してください。それでも正常に機能しないときは、お買い求めの販売店または当社サービスセンター(P.14)までお問い合わせください。

状 態	予 想 さ れ る 原 因	対処のしかた
コーヒーが抽出され ない / ガラスジャグに落ち	プラグがコンセントに入っていない	プラグをコンセントに差し込む
	電源が入っていない	電源スイッチを押して、電源を入れる → 電源スイッチが点灯
	水タンクに水が無い	水タンクに、水を入れる
	バスケットの取り付けが不完全	バスケットホルダーに、正しい向きで取り付ける(P.6)
	ドリッパーにコーヒー粉が詰まっている	バスケット先端のドリッパーを押し上げて、 水洗いする(P.11)
てこない	ペーパーレスフィルターの取り付けが不完全	バスケットに、正しい向きでセットする
	コーヒー粉が入っていない	ペーパーレスフィルターに、コーヒー粉を入れる
	本体のふたが開いている	ふたをしっかりと閉める
	ガラスジャグが、保温プレートに乗っていない/保温 プレートからずれている	ガラスジャグを、保温プレートの中央に乗せる
	ペーパーレスフィルターの目詰まり	少量の台所用洗剤を入れたぬるま湯にしばらく浸けてから、お手入れをする(P.11)
コーヒーの出 (落ち)	ドリッパーにコーヒー粉が詰まっている	バスケット先端のドリッパーを押し上げて、 水洗いする(P.11)
が悪い	コーヒー粉のひき具合が細か過ぎる	やや粗めにひいた粉を使う 市販のペーパーフィルターを使用する
	給湯管に石灰が付着している	石灰の除去をする (P.12)
コーヒーに多量の粉が混じる	コーヒー粉のひき具合が細か過ぎる	やや粗めにひいた粉を使う 市販のペーパーフィルターを使用する
コーヒーがガラス ジャグから溢れる	水タンクの水量が、最大量を超えている	最大水量(タンクの目盛 6 ♥)を超えないこと
	バスケットの取り付けが不完全	バスケットホルダーに、正しい向きで取り付ける(P.6)
	ドリッパーにコーヒー粉が詰まっている	バスケット先端(ドリッパー)を押し上げて、 水洗いする(P.11)
コーヒーがフィル ター受けから溢れる	ペーパーレスフィルターの取り付けが不完全	バスケットに、正しい向きでセットする
	コーヒー粉の入れ過ぎ	コーヒー粉の最大量(計量スプーンすりきり 6 杯) 以上を入れないこと
	ガラスジャグが保温プレートに乗っていない/保温プ レートからずれている	ガラスジャグを、保温プレートの中央に乗せる
抽出したコーヒーが ぬるい	コーヒー豆 / 粉を冷蔵庫・冷凍庫に保管していた	コーヒー豆 / 粉が常温になったのを確認して使用する

アフターサービスについて

1)使用中に異常(★)が生じた場合は、ただちに電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。その後、13 ページの「故障かな?」で調べても正常に機能しない場合は、お求めの販売店またはデロンギ・ジャパン サービス センター(下記参照)にご相談ください。

-〈★以下のような場合には、点検および修理が必要です〉-

- 使用中、電源コードおよび電源プラグ、コンセントが・電源コード、電源プラグが変形/破損している

異常に熱くなる

- ・本体に強い衝撃(転倒・落下)を与えた
- ・本体や電源ベースに水などの液体をこぼした
- ・取扱説明書どおりに使用しているのに、正常に機能しない
- 2)万一、故障/損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に1.お求め時期 2.製品名称と型式番号 3.故障の 状況――を連絡のうえ、修理を依頼してください。なお、当社サービスセンターにご依頼される場合は、お電話また は直接宅配便でお送りください。
 - ※宅配便等を利用して当社サービスセンター(下記参照)に直送される場合は、必ず故障の状況を記した メモを商品パッケージ(梱包箱)に同封してください。
 - <u>※送り先については、事前にお電話あるいはホームページ(http://support.delonghi.co.jp)にてご確認ください。</u>
- 3)保証期間中(1年)は、保証書に記載されているものについては、無料で修理いたします。ただし、安全上および 使用上の注意を無視しての故障、規格外に改造をしたものは、その限りではありません。また、保証期間が過ぎた ものについては、有料で修理いたします。
- 4)補修用性能部品の保有期間について

当社では、この製品の補修用性能部品について、最終輸入日を起点に5年間保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5)まごころ点検のおすすめ:長い期間ご使用いただくために、専門技術者による点検(お預かり)をおすすめします。 点検の依頼および料金などにつきましては、当社サービスセンターまでお問い合わせく ださい。



※下の枠内に、ご購入年月日を記入してください。点検の目安になります。

ご購入年月日:

年

月

 \Box

6)デロンギ再資源化システムについて



ご不用になった製品は、下記の要領に従い、当社サービスセンターまでお送りください。素材ごと に分別し、再資源化いたします。

送料について:再資源化の費用は当社が負担いたしますが、送料はお客様のご負担(元払い)とな

ります。予めご了承ください。

梱包について:製品の入っていた箱(元箱)に入れてお送りください。元箱がない場合は、段ボー

ル箱に入れるか、エアーパッキン等にくるんでください。

※外箱または送り状に、必ず「再資源化」と明記してください。

※送り先については、事前にお電話あるいはホームページ(http://support.delonghi.co.jp)に てご確認ください。

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または当社サービスセンターまでお問 い合わせください。

デロンギ・ジャパン サービスセンター ▶ (受付時間 土、日、祝日を除く毎日 9:30 ~ 17:00)

コールセンター Tel.0120-804-280 / Fax.045-450-3291

〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-9 安田倉庫(株)内 4 号ビル

ホームページでのお問い合わせ (URL) http://support.delonghi.co.jp